



TF-TR-02

INTELIGENTNÝ KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR



Návod na inštaláciu a obsluhu



Pozor: Pred začatím inštalácie si prečítajte návod!

Pred začatím všetkých prác súvisiacich s inštaláciou sa dôkladne oboznámte s obsahom návodu na obsluhu a uschovajte si ho pre neskoršiu potrebu.



Dodržiavaním pokynov uvedených v návode na obsluhu a dodržiavaním pravidiel v ňom obsiahnutých zaistíte bezpečnú prevádzku zariadenia.

POPIS SYMBOLOV



Výrobok je v zhode s európskymi smernicami.



Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia v oblasti likvidácie odpadu. Recykláciou označeného výrobku pomáhate znížiť množstvo odpadu vyvážaného do spaľovni alebo na skládky a minimalizovať potenciálny negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.



Nikdy sa nepokúšajte výrobok rozoberať alebo upravovať inak, než je opísané v tejto príručke.



POZOR: Ponechajte si návod na budúce použitie. Ak tento výrobok predávate alebo odovzdávate inému používateľovi, uistite sa, že je k tomuto výrobku priložená táto príručka.

Informácie o bezpečnosti

- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na výrobnom štítku zariadenia a že je zásuvka uzemnená.
- Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je napájací kábel viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť.
- Radiátor je určený len na použitie vo zvislej polohe.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok alebo mokrých povrchov. Zabráňte kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Nepoužívajte zariadenie vonku.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pred/pod zásuvku.
- Vždy odpojte zariadenie od napájania, keď ho nepoužívate.
- So zapnutým zariadením nehýbte, aby ste zabránili jeho poškodeniu a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- Nenechávajte zariadenie zapnuté dlhší čas bez dozoru.
- Počas používania sa zariadenie zahrieva na vysoké teploty. Počas prevádzky a bezprostredne po nej sa nedotýkajte jeho povrchu.

POZOR: Niektoré časti výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Zvláštnu pozornosť treba venovať deťom a zraniteľným osobám.

- Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach s rozlohou menšou ako 4 m².
- Udržujte zariadenie v čistote. Nedovoľte, aby sa do vetracích alebo odvodných otvorov dostali akékoľvek predmety.
- Ak sa diaľkový ovládač používa v blízkosti iných výrobkov, ktoré vytvárajú infračervené žiarenie, nemusí fungovať správne.
- Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť 100 cm pred zariadením a 50 cm na každej strane. Zabráňte kontaktu s nábytkom, vankúšmi, posteľnou bielizňou, papierom, oblečením, záclonami atď.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo na zem alebo je akokoľvek poškodené. Za účelom opravy sa obráťte na kvalifikovaného servisného technika.
- Uchovávajte obal mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE: Aby sa predišlo ohrozeniu veľmi malých detí, je nutné zariadenie inštalovať tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 60 cm nad podlahou.

- Deti mladšie ako 3 roky, ktoré sa zdržiavajú v blízkosti zariadenia, musia byť pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku do 8 rokov nesmú pripájať, nastavovať a čistiť zariadenie ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám spojeným s jeho prevádzkou. Deti sa nesmú hrať so zariadením.



POZOR: Niektoré časti zariadenia môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať miestam, kde sa nachádzajú deti a osoby vyžadujúce zvláštnu starostlivosť.


1. Ľavé rameno
2. Vešiaky na uteráky
3. Pravé rameno
4. Ovládací panel
5. Vykurovacie teleso


MONTÁŽ VÝROBKU

Ovládací panel sa musí nachádzať v spodnej časti zariadenia.

Bezpečné vzdialenosti:


- Vzdialenosť medzi vaňou/sprchou a zariadením musí byť najmenej 60 cm.
- Vzdialenosť medzi stropom a zariadením musí byť najmenej 15 cm.
- Vzdialenosť medzi podlahou a zariadením musí byť najmenej 40 cm.






Inštalácia:

- Pomocou vŕtačky vyvŕtajte 4 otvory s priemerom 8 mm.
- Do otvorov zasunúte 4 hmoždinky.
- Pomocou skrutiek ST4x40 pripevnite vonkajšie upevňovacie prvky k stene.



- Pomocou 4 skrutiek ST4.0x20 pripevnite k zariadeniu 4 vnútorné a 4 predné upevňovacie prvky.
- Pripevnite vnútorné upevňovacie prvky zariadenia k vonkajším upevňovacím prvkom na stene a pomocou skrutiek M5x14 ich upevnite v zodpovedajúcej vzdialenosti od steny.

Nezabudnite použiť 4 záslepky predného upevňovacieho prvku.



Použitie vykurovacieho telesa

- Umiestnite radiátor na rovný, stabilný povrch.
- Pripojte ho k ľubovoľnému zdroju striedavého prúdu 220 – 240 V, 50 Hz a zapnite vypínač na boku, budete počuť zvukový signál.
- Zapnite radiátor stlačením tlačidla napájania  na diaľkovom ovládači, na LED displeji sa zobrazí teplota v miestnosti, potom pomocou diaľkového ovládača nastavte výkon, teplotu a čas.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vypnite ho sieťovým vypínačom a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pozor! Výrobok nezakrývajte! Radiátor neumiestňujte do sprchy ani do blízkosti vane či iných vodných nádrží.

DOTYKOVÉ OVLÁDANIE A DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Obsluha dotykového ovládania

Zasuňte zástrčku do vhodnej sieťovej zásuvky.

Tlačidlá dotykového displeja na výrobku zodpovedajú funkciám diaľkového ovládania:

1. Displej
2. Teplota
3. Voľba režimu
4. Časovač
5. Spínač



Tlačidlo napájania (ON/OFF)

Keď je výrobok zapnutý, stlačte tlačidlo ON/OFF, na LED displeji sa zobrazí izbová teplota.

Režim ohrevu

Stlačte tlačidlo , zariadenie sa začne zahrievať.

Teplota

Stlačte tlačidlo teploty  a nastavte teplotu v rozmedzí 5 °C až 40 °C. Vnútorná teplota sa zobrazí pri každom spustení zariadenia. Teplotu možno nastaviť, keď je zariadenie v pohotovostnom režime alebo v režime vykurovania. Hneď ako teplota v miestnosti dosiahne nastavenú úroveň, režim vysokého výkonu sa vypne a aktívny zostane iba nízky výkon. Ak je teplota v miestnosti o 2 stupne vyššia než nastavená teplota, vypne sa vysoký aj nízky výkon. Radiátor obnoví prevádzku až vtedy, keď teplota klesne o 2 stupne oproti zadanej teplote.

Timer

Tlačidlo časovača možno nastaviť tak, aby sa zariadenie vyplo v požadovanom čase, s časovým rozsahom od 1 hodiny do 24 hodín.

Diaľkový ovládač

1. Tlačidlo napájania (ON/OFF)
2. Režim ohrevu
3. Teplota
4. Časovač (Timer)
5. Detský zámok (Child Lock)


Zámok Child Lock

Stlačte tlačidlo detskej poistky (child lock) na 3 sekundy, radiátor sa zablokuje. Po opätovnom stlačení tlačidla detskej poistky na 3 sekundy sa ohrievač odomkne. Ak nie je k dispozícii diaľkový ovládač, môžete za účelom zablokovania alebo odblokovania displeja na 5 sekúnd stlačiť

tlačidlo .

Prevádzkový zvuk

Zariadenie po každom nastavení funkcie vydá zvukový signál.



Čistenie

- Pred čistením počkajte, kým zariadenie vychladne, a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nepoužívajte abrazíva ani rozpúšťadlá. Zariadenie utrite mäkkou, vlhkou handričkou.
- Pravidelne z povrchu odstraňujte prach.
- Umývanie radiátora veľkým množstvom vody a jeho ponáranie do vody je zakázané!
- Ak radiátor nepoužívate, skladujte ho v suchej a vetranej miestnosti. Vyhnite sa miestam s vysokou vlhkosťou a miestam, kde môže byť zariadenie vystavené mechanickému poškodeniu.



Model	TF-TR-02
Napätie	220-240V
Frekvencia	50 Hz
Výkon	500W/2000W

Funkcia Wi-Fi

1. Telefónom naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu „Tuya Smart“ v Google Play alebo App Store a nainštalujte ju.

2. Zvoľte predvoľbu svojej krajiny, zadajte telefónne číslo a zvoľte „Stiahnuť“. Dostanete správu s overovacím kódom.

3. Zadajte overovací kód zo správy a zvoľte „Prihlásiť sa“.

4. Prejdite do aplikácie a v dolnej časti zvoľte položku „pridať zariadenie“, ako je znázornené na obr. 1.

5. Existujú dva spôsoby spojenia s aplikáciou (režim hotspot a režim rýchleho pripojenia). Režim rýchleho pripojenia je predvolený. Klepnutím na pravý horný roh možno spôsob pripojenia prepnúť do režimu hotspotu.


A. Pri režime rýchleho pripojenia skontrolujte, či kontrolka na zariadení rýchlo bliká.

B. V režime hotspotu skontrolujte, či kontrolka na zariadení bliká pomaly.


C. Ak kontrolka neblinká, ako je opísané vyššie, stlačte a

podržte tlačidlo resetu zariadenia  po dobu 5 sekúnd alebo dlhšie, kým nezačne správne blikáť, ako je znázornené na obrázku nižšie.


6. Vyberte možnosť Wi-Fi, zadajte heslo a stlačte tlačidlo „Ďalej“, ako je znázornené na obrázku 2 nižšie. V režime rýchleho pripojenia prejde rozhranie aplikácie zmenami počas konfigurácie siete, ako je znázornené na obrázku 3. Obrázok 4 ilustruje rozhranie po úspešnom pripojení zariadenia.




Obr. 1.



Obr. 2




Obr. 3




Obr. 4

7. Po úspešnom pripojení zariadenia klepnite v dolnej časti aplikácie na položku „zariadenie“. V zozname sa zobrazí názov zariadenia (na obrázku 5). Dotykom naň vstúpite do ovládacieho panela inteligentného radiátora.


Poznámky: Ak je zariadenie online, zobrazí sa na prednej strane ikony zariadenia zelená bodka; ak je zariadenie offline, bude bodka sivá;



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7

8. „Môj profil“ je miesto, v ktorom môžu používatelia spravovať osobné údaje. Kľúčové informácie sú tieto – pozri obrázok 6:

a. Osobné údaje: vrátane názvu účtu a čísla mobilného telefónu

b. Informácie o dostupných zariadeniach

c. Centrum správ

d. Vstup pre zaslanie hodnotenia

e. FAQ

f. Prepojenie so sociálnymi sieťami: ak sa prihlásite pomocou účtu na sociálnej sieti, môžete svoje telefónne číslo prepojiť s účtom.

g. O programe

9. Pridať zdieľanie: ako je znázornené na obrázku, používatelia môžu zadať číslo mobilného telefónu nového člena a zdieľať s ním zariadenie. Nový člen môže zariadenie ovládať pomocou vlastného účtu, pozri obrázok 7.

ZÁRUČNÝ LIST

MIESTO INŠTALÁCIE

ZHOTOVITEĽ INŠTALÁCIE

Názov firmy

Meno a priezvisko

Adresa (ulica, č.)

PSČ

Mesto

IČO

Telefón

Dátum

Podpis technika